




System C.I.M.S Exklusiv



System Av / På



Pump Av / På ◀ ▶ *Öka / Minska hastighet



*Bottensystem Av / På ◀ ▶ Öka / Minska hastighet



Bottenventil Öppna / Stäng



*Ljusterapi Av / På ◀ ▶ Växla program 1-12



*Värmare Av / På ◀ ▶ Öka / Minska temperatur



Under meny kan du göra en mängd olika inställningar, prova dig fram. Menyknappen fungerar även som tillbaka-knapp.



Med pilarna växlar du mellan de olika alternativen i menyfönstret.



Bekräftar de val du gör i menyn.

Massagezoner



Övre rygg



Mellan rygg



Nedre rygg



Sidor



Fot



Luftinblandning

Tillval:

Ljusterapi 12 program 995 :-

Bottensystem / Luftmassage 4.995 :-

Variabel pumpstyrning med 3 program 5.995 :-

* Tillval



Massageprogram till CIMS Exklusiv

Helkropp, pulserande/växlande

Sekvens	Zon	Tid
1	Övre rygg	5 sek.
2	Mellan rygg	5 sek.
3	Nedre rygg	5 sek.
4	Sidor	5 sek.
5	Fot	5 sek.

* Pulserande Rygg

Sekvens	Zon	Tid
1	Övre rygg	Konstant
2	Mellan rygg	Konstant
3	Pump 40 %	5 sek.
4	Pump 100 %	5 sek.

Rygg, pulserande/växlande

Sekvens	Zon	Tid
1	Övre rygg	5 sek.
2	Mellan rygg	5 sek.
3	Nedre rygg	5 sek.

* Pulserande Fot

Sekvens	Zon	Tid
1	Fot	Konstant
2	Pump 40 %	5 sek.
3	Pump 100 %	5 sek.

Rygg och fot, pulserande/växlande

Sekvens	Zon	Tid
1	Övre rygg	5 sek.
2	Mellan rygg	5 sek.
3	Nedre rygg	5 sek.
5	Fot	5 sek.

* Tyst helkropp, luft av/pump 60%

Sekvens	Zon	Tid
1	Övre rygg	5 sek.
2	Mellan rygg	5 sek.
3	Nedre rygg	5 sek.
4	Sidor	5 sek.
5	Fot	5 sek.

* Tillval, endast med variabel pumpstyrning.

